

# INSECT-O-CUTOR®

# PLUS+ZAP™

## Hibaelhárítás

### Ha a fénycsövek nem világítanak:

- 1) Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztat van-e és a hálózati áram be van kapcsolva.
- 2) Van egy biztonsági kikapcsoló kapcsoló, amit a helyére betölt gyűjtőtálca működtet. Ellenőrizze, hogy a gyűjtőtálca teljesen, az az ütközési be van tolvá.
- 3) Szigetelt nyelv csavarhúzóval ellenőrizze belső feszültség rácson van-e feszültség. Óvatosan érintés a szigetelt nyelv csavarhúzó fém részét a rácshoz. CSAK szigetelt nyelvű csavarhúzót használjon. Nem fogja meg a fém részét a csavarhúzóknak. Ha a rács szikrázik, akkor van feszültség a készülékben. Folytassa az 5. pontban leírtakkal.
- 4) Ha nem szikrázik, akkor próbálja meg a tápkábelt cserélni. Ha ezek után sem szikrázik, akkor a jelezze a kereskedőnek.

### Indító kondenzátorok ellenőrzése

#### **Csatlakoztassa le a tápkábelt a készülékről!**

- 5) Ellenőrizze, hogy az indító kondenzátorok megfelelően lettek-e behelyezve. Húzza ki a gyűjtőtálcát, majd forgassa el a kondenzátort az óra járásával ellentétesen. Ellenőrizze a feliratot. A megfelelő érték: sorozat - S2 típus. Helyezze vissza az indító Kondenzátorokat és gyűjtőtálcát. Csatlakoztassa újra az áramellátást. Világítanak a csövek? Ha nem, akkor válassza le az áramot és cserélje ki az indítókat. Helyezze vissza a gyűjtőtálcát és Csatlakoztassa az áramot. Ha nem világítanak a fénycsövek, akkor folytassa a 6. pont szerint.



### Fénycsövek ellenőrzése

#### **Csatlakoztassa le a tápkábelt a készülékről!**

- 6) Húzza ki a gyűjtőtálcát.
- 7) Ellenőrizze, hogy a csövek megfelelően csatlakoznak-e. A csövet fordítsa el 90° fokban. Vagy addig, amíg a csövek végén a fém csapok láthatóvá válnak. Könnyed mozdulattal eleje ki a csövet.
- 8) Ellenőrizze a csövet, hogy nincs-e rajta sérülés. Nyilvánvaló jelek lehetnek a repedések az üvegen vagy sötét foltok az üveg belsejében a fém zárókupaknál. Cserélje ki a sérült csövet.
- 9) Ellenőrizze, hogy a csövek a készüléknek megfelelő teljesítményűek-e.
- 10) Helyezze a csöveket készülékbe úgy, hogy cső fémcsapok fénycsőfoglatat nyílásába kerüljenek, forgassa el 90° fokban. Kattanást kell éreznie amikor rögzül a cső.
- 11) Helyezze vissza a gyűjtőtálcát.
- 12) Csatlakoztassa az áramot.
- 13) Jelezze a kereskedőnek ha továbbra sem világítanak a fénycsövek.